

Se créer un ID Adobe

1 – Allez sur cette page grâce à [ce lien](#) et cliquez sur **Obtenir un ID Adobe**.

Adobe ID
Se connecter

Adresse e-mail

Mot de passe

Restez connecté [Mot de passe oublié ?](#)

SE CONNECTER

[Pas encore membre ? Obtenir un ID Adobe](#)

2 – Renseignez les champs **Prénom, Nom, Adresse e-mail, Mot de passe, Date de naissance**.

Ne pas oublier de cocher la case **J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité**.

Cliquez ensuite sur **S'inscrire**.

Adobe ID
S'inscrire

Prénom

Nom

Adresse e-mail

Mot de passe

France

Date de naissance

Recevoir des informations sur les produits et services Adobe. [En savoir plus](#)

J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité.

S'INSCRIRE

3 – Consultez la boîte mail utilisée lors de votre inscription et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez sur [ce lien](#) pour valider la création de votre compte.



« **Votre adresse mail a bien été enregistrée** »


Sans attendre le mail de bienvenue d'Adobe, vous pouvez retourner sur la page d'inscription d'Adobe et essayer de vous identifier avec le mail et le mot de passe choisi.

Votre identifiant Adobe est l'adresse électronique que vous avez inscrite dans le formulaire. **N'oubliez pas de le prendre en note ainsi que le mot de passe que vous choisirez** : ces renseignements seront nécessaires pour configurer tous les logiciels et les appareils que vous utiliserez pour lire des livres numériques.


Télécharger et installer Sony Reader

Sony Reader est un logiciel qui permet de lire et de regrouper des livres numériques sur un ordinateur. Il vous permettra également de transférer des livres sur votre liseuse **Sony**. Il est indispensable pour lire, et transférer sur une liseuse **Sony**, les livres numériques protégés par des DRM.


1 - Si **Sony Reader** n'est pas installé sur votre ordinateur, allez sur cette page grâce à [ce lien](#) et sélectionnez la version (Windows ou Macintosh) correspondant à votre ordinateur.



2 - Lisez les instructions avant de cliquer sur le lien de téléchargement en bas de page (n'oubliez pas de cocher **J'ai lu l'avis de non-responsabilité et accepte les conditions générales**)



3 – Selon le navigateur que vous utilisez, la marche à suivre diffère :

a) – Vous utilisez Internet Explorer 

Cliquez sur **Exécuter** dans la barre de téléchargement en bas de l'écran.



Suivez les instructions qui s'affichent.

b) – Vous utilisez Firefox 

Cliquez sur **Enregistrez le fichier**.



Une fois le téléchargement terminé, dans la barre de navigation, cliquez sur le bouton téléchargements puis cliquez sur **ReaderInstaller.exe**.



Suivez les instructions qui s'affichent.

c) – Vous utilisez Google Chrome 


Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **ReaderInstaller.exe** dans la barre de téléchargement en bas de page.



Suivez les instructions qui s'affichent

4 - Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Fermer** pour fermer le programme d'installation. **Reader** démarrera automatiquement.

5 - A l'ouverture de **Reader**, cliquez sur **Autoriser**.



6 – Inscrivez l'identifiant Adobe (l'adresse e-mail) et le mot de passe choisis lors de la création de votre identifiant. Cliquez ensuite sur **OK**.



Ces 2 étapes ont été effectuées une fois pour toutes, vous n'aurez plus à les refaire.

Vous pouvez désormais télécharger des livres numériques sur votre ordinateur.

Emprunter un livre numérique et le copier sur sa liseuse

1 - Allez sur le lien « la Bibliothèque numérique » à partir du site internet de la médiathèque ou directement à cette adresse <http://saintnazaire.bibliodemand.com/> et entrez votre identifiant et votre mot de passe (vous vous serez auparavant inscrit au service de prêt de ressources numériques auprès du personnel de la médiathèque)

Effectuez une recherche et choisissez un livre. Cliquez sur **Plus d'infos** ou directement sur la photo de la couverture.



2 - Cliquez ensuite sur **Accéder au document**.



Deuils de miel
Franck THILLIEZ
Edité par UNIVERS POCHE , 2012

Un an après la mort tragique de sa femme et de sa fille, le commissaire Sharko reprend du service pour une affaire étrange : dans l'église d'Issy les Moulineaux, une femme intégralement rasée est retrouvée morte, des papillons sur le crâne. Un énigmatique message gravé dans la pierre guide le policier vers d'autres atrocités et des meurtres de plus en plus sauvages. Malgré sa plaie ouverte et une dépendance visible à diverses substances, Sharko se lance sur les traces de ce qui ressemble de plus en plus à un serial killer. Plus il avance dans l'enquête, plus il prend conscience qu'il faut endiguer le fléau au plus vite. À bout de force, il doit en plus composer avec les visites nocturnes d'une petite fille qui semble avoir des pouvoirs surnaturels...

DESCRIPTION	SUJET	EDITION
Type de document	Livre numérique	
EAN de l'offre	9782823814941	
Langue	français	

Consulter un extrait Accéder au document

3 - Si vous utilisez

a) - Internet Explorer 


Cliquez sur ouvrir dans la barre de téléchargement en bas de l'écran.



Le livre que vous avez choisi de télécharger se trouve maintenant dans **Reader**.

b) - Firefox 


Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez Ouvrir avec **Reader**, puis cliquez sur **OK**




Le livre que vous avez choisi de télécharger se trouve maintenant dans **Reader**.

c) - Google Chrome 

Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **URLLink.acsm** dans la barre de téléchargement en bas de page.




Le livre que vous avez choisi de télécharger se trouve maintenant dans **Reader**



.4 - Connectez maintenant votre liseuse à votre ordinateur grâce au câble USB fourni avec la liseuse.

Attendez quelques instants. Elle apparaît maintenant dans le haut de la fenêtre de **Reader**.



Si cette étape ne s'est pas déroulée comme prévu, suivez les instructions ci*-dessous.

L'étape suivante diffère selon le modèle de votre Sony Reader :

- Lorsque l'écran de la liseuse vous le propose, tapez sur **Mode de transfert des données**.
- Lorsque l'écran de la liseuse vous demande si vous souhaitez vous connecter à l'ordinateur, **tapez sur Oui**.

Il se peut que **Reader** vous propose de mettre à jour le logiciel de la liseuse. **Cette mise à jour est obligatoire**. Si vous voyez la fenêtre ci-dessous, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**

Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel de la liseuse. Celle-ci redémarrera pendant le processus.

Il est possible qu'à l'étape ci-dessous, vous ne voyiez pas le bouton **Oui** sur l'écran de votre liseuse. Si c'est le cas, déconnectez le fil USB et reconnectez-le à votre ordinateur. Le bouton **Oui** devrait maintenant apparaître.


La mise à jour terminée, votre Sony Reader redémarrera et sera prêt à l'emploi.

Votre appareil sera maintenant automatiquement autorisé avec votre identifiant Adobe. Un message de confirmation d'autorisation s'affichera en haut de l'écran.

Votre Sony Reader est maintenant autorisée à lire des livres empruntés. Puisque la liseuse est autorisée avec le même identifiant Adobe que votre ordinateur, vous pouvez transférer des livres numériques entre votre ordinateur et votre liseuse.

5 - Transfert des livres sur la liseuse.


Lorsque vous voudrez transférer des livres empruntés sur votre liseuse, vous n'aurez qu'à **connecter votre liseuse à votre ordinateur grâce à un câble USB** et à **tapez Oui sur votre liseuse**. La synchronisation - c'est-à-dire le transfert des livres ajoutés à votre bibliothèque vers votre liseuse - devrait se faire automatiquement.



Un message apparaît en haut de l'écran pour vous signaler combien de livres ont été transférés de votre ordinateur à votre liseuse.

 1 élément synchronisé

Si la synchronisation ne s'est pas faite automatiquement, allez sur **Reader**, cliquez sur l'onglet **Synchroniser**, puis sur le bouton **Synchroniser maintenant**.



Pour transférer un livre de Reader sur votre liseuse, il est possible aussi de cliquer sur le livre que vous venez de télécharger pour le sélectionner, puis de cliquer sur l'icône représentant une liseuse en bas à gauche de votre écran.



6 - Voilà, c'est terminé ! il ne vous reste plus qu'à déconnecter votre liseuse de votre ordinateur. Pour éjecter votre Sony Reader de façon sécurisée, cliquez sur le bouton d'éjection dans la barre principale, en haut à droite.



Le retour anticipé

Lorsque vous aurez fini de lire le livre emprunté, si vous souhaitez le rendre avant la date d'échéance du prêt, retournez dans **Reader**, sélectionnez le livre concerné. Dans votre bibliothèque, sélectionnez le livre à retourner et cliquez sur le bouton représentant une bibliothèque publique (Retourner le livre emprunté sélectionné), situé en bas de l'écran.



Attention ! Si vous utilisez un ordinateur dans un réseau public (à la médiathèque par exemple), pensez à effacer l'autorisation liée à votre compte Adobe sur le logiciel **Reader** ainsi que sur le périphérique (la liseuse associée).

Bonne lecture !